LUG BACKS

Part No.	For digital/ dial indicators
7330-L1	2311
7330-L2	2301
	2302
	2308
	2309 (except 2309-30, 2309-30F)
	2313
	2314
	2315
	2316
	2324
	2801
7330-L4	2304
7330-L5	2103
	2104
	2108
	2109
	2112
	2115
	2137
	2117
	2118
	2138
	2139
	2501

7330-L2

7330-L8

Part No.	For digital/ dial indicators
7330-L6	2307
	2318
	2326
7330-L7	2830
	2837
	2882
	2885
	2888
	2889
	2891
	2892
7330-L8	2832
	2890
	2887
7330-L10	2310
7330-L11	2114



7330-L1



7330-L4



7330-L2 and 7330-L10



7330-L5



7330-L6



7330-L7



7330-L8



7330-L11